

STEP 04

단지 전체 모듈

산업단지 단위로 공통 적용되는 설비·운영 옵션을 다루는 단계입니다.

목차

4-1 이 가이드는

4-2 현재 상태

4-3 주의사항

4-1 이 가이드는

개별 건물이 아닌 산업단지 전체에 공통으로 적용될 설비·운영 옵션을 설정하는 단계입니다.

4-2 현재 상태

이 단계는 현재 **준비 중**입니다. 화면에는 “부지 모듈 설정은 준비 중입니다” 안내와 「이전」, 「다음」 버튼만 표시됩니다.

일반적인 진행에서는 이전 단계(건물별 모듈)의 「다음」이 이 단계를 건너뛰고 바로 경제성 분석으로 이동합니다. 따라서 이 화면은 상단 스텝퍼로만 접근하게 됩니다.

4-3 주의사항

- 기능이 추가되면 본 가이드도 함께 업데이트됩니다.